



ENGLISH - PLAYSTATION®4 WIRED SETUP

1. Power on your PS4™ console.*
2. Ensure the C4D TR Controller Mode Switch is set to Wired.
3. Plug the micro end of the micro-USB cable into the C4D TR Controller.
4. Plug the USB-A end of the micro-USB cable into an available USB port on the PS4™.
5. Press the PS button.

ESPAÑOL - CONFIGURACIÓN DE PLAYSTATION®4 EN MODO CON CABLE

1. Encienda la consola PS4™.*
2. El conmutador de modo del mando C4D TR debe estar en la posición de uso con cable.
3. Conecta el extremo micro del cable micro USB al mando C4D TR.
4. Conecta el extremo USB-A del cable micro USB a un puerto USB disponible en PS4™.
5. Pulsa el botón PS.

DANSK - TILSLUTNING TIL PLAYSTATION®4 VHA. LEDNING

1. Vключите консоль PS4™.*
2. Контроллер ат omskifteren på C4D TR-kontrolleren er sat til ledningsfunktion.
3. Sæt mikrokontakten på mikro-USB-kablet i C4D TR-kontrolleren.
4. Sæt USB-A-afstikket på mikro-USB-kablet i en ledig USB-port på PS4™-spillekonsollen.
5. Tryk på PS-knappen.

PO-РУССКИ - НАСТРОЙКА ПРОВОДНОЙ ВЕРСИИ PLAYSTATION®4

1. Включите консоль PS4™.*
2. Убедитесь, что переключатель режимов контроллера C4D TR установлен в положение «Проводной».
3. Подключите микроконцев кабеля microUSB к контроллеру C4D TR.
4. Подсоедините конец USB-A кабеля microUSB к свободному USB-порту на PS4™.
5. Нажмите кнопку PS.

SLOVENČINA - INŠTALACIJA PLAYSTATION®4 - KÁBLOVÝ REŽIM

1. Zapnite konzolo PS4™.*
2. Ustelite se, že prepričaj režimu ovlađavca C4D TR je nastavljen na Kablový.
3. Mikro koncovku kabla mikro USB pripojite k ovládaču C4D TR.
4. Koncovku USB-A kabla mikro USB pripojite k volnému portu USB konzoly PS4™.
5. Stlačite tlačidlo PS.

LIETUVIŲ - „PLAYSTATION®4“ LAIDINĖS ŠARANKA

1. Įjunkite „PS4™“ konsolę.*
2. Įtaškinkite, kad C4D TR valdiklio režimo jungiklis nustatytas ties laidiniu.
3. Prijunkite „Micro“ USB kabelio „Micro“ galą prie C4D TR valdiklio.
4. Prijunkite „Micro“ USB kabelio USB-A galą prie USB prievado ant „PS4™“.
5. Paspauskite PS mygtuką.

SLOVENŠČINA - ŽIČNA POVEZAVA S KONZOLO PLAYSTATION®4

1. Vklopite konzolo PS4™.*
2. Zagotovite, da je stikalo načina delovanja krmilnika C4D TR nastavljeno na žični način.
3. Konec kabla s priključkom mikro USB priključite v krmilnik C4D TR.
4. Mikro USB kabelni USB-A priključkom USB-A priključite v prasta vrata USB na konzoli PS4™.
5. Pritisnite gumb PS.

DEUTSCH - KABELBEUGENDE EINRICHTUNG FÜR PLAYSTATION®4

1. PS4™ Konsole einschalten.*
2. Sicherstellen, dass der Modus-Schalter des C4D TR Controllers eingesteckt ist auf „Kabelmodus“.
3. Das Mikro-Ende des Mikro-USB-Kabels an den C4D TR Controller anschließen.
4. Das USB-A-Ende des Mikro-USB-Kabels an einen freien USB-Anschluss der PS4™ anschließen.
5. PS-Taste drücken.

PORTUGUÊS - CONFIGURAÇÃO PLAYSTATION®4 COM FIOS

1. Ligue a sua consola PS4™.*
2. Certifique-se de que o Computador de Modo do Controlador C4D TR está definido para “Com fio”.
3. Ligue a extremidade micro do cabo micro-USB ao Controlador C4D TR.
4. Conecte a extremidade USB-A do cabo micro-USB numa porta USB disponível na PS4™.
5. Prima o botão PS.

NORSK - PLAYSTATION®4, KABEL OPSETT

1. Slå på PS4™-konsollen.*
2. Kontroller at modusbytteren på C4D TR-kontrolleren er satt til Kabel.
3. Koble mikroenden av mikro-USB-kablet til C4D TR-kontrolleren.
4. Koble USB-A-enden av mikro-USB-kablet til en ledig USB-port på PS4™-spillekonsollen.
5. Trykk på PS-knappen.

MAGYAR - A PLAYSTATION®4 VEZETÉKES ŐZEMBE HELYZÉSE

1. Kapcsolja be a PS4™ konzolt.*
2. Ellenőrizze, hogy a C4D TR vezérlő űzemdmódszaksolójá vezetékes űzmódmódba van-e állítva.
3. Csatlakoztassa a mikro-USB-kábel mikro USB végét a C4D TR vezérlőhöz.
4. Csatlakoztassa az USB-A végelét a mikro-USB-kábel USB-A végét a PS4™ konzol egyik szabad USB-portjához.
5. Nyomja meg a PS-knópot.

SLOVENČINA - NALASTUVAŅNA DROTOVŌI VERSI PLAYSTATION®4

1. Ukloniti konzolu PS4™.*
2. Perokonajite se, da perokonajite režimi kontrolera C4D TR perokonaj v položajni «Drotovalni».
3. Vstavite mikrokoncu kabla mikroUSB v kontroler C4D TR.
4. Pripojite konec USB-A kabla mikroUSB do voljnega USB-porta na PS4™.
5. Hitajite na gumb PS.

БЪЛГАРСКИ - КАБЕЛНО КОНФИГУРИРАНЕ КЪМ PLAYSTATION®4

1. Включете конзолата PS4™ конзола.*
2. Уверете се, че превключвателят за режими на контролера C4D TR е зададен на „Кабелна връзка“.
3. Включете микрокрая на микро-USB кабела в C4D TR контролера.
4. Включете USB-A края на микро-USB кабела в наличния USB порт на вашата консол.
5. Натиснете бутона PS.

ROMÂNĂ - CONFIGURATIE CU FIR PENTRU PLAYSTATION®4

1. Porniți consola PS4™.*
2. Comutatorul pentru modulul controlerului C4D TR trebuie să fie setat pe opțiunea Cu fir.
3. Conectați cablul cu multi micro USB la cablul micro USB la controlerul C4D TR.
4. Conectați cablul USB-A la cablul micro USB la un port USB disponibil pe consola PS4™.
5. Apăsăți pe butonul PS.

FRANÇAIS - CONFIGURATION FILAIRE PLAYSTATION®4

1. Allumez votre console PS4™.*
2. Assurez-vous que le commutateur du contrôleur C4D TR est en mode filaire.
3. Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans le contrôleur C4D TR.
4. Branchez l'extrémité USB-A du câble micro-USB dans un port USB disponible sur la PS4™.
5. Appuyez sur le bouton PS.

NEDERLANDS - BEDRADE CONFIGURATIE PLAYSTATION®4

1. Zet je PS4™-console aan.*
2. Zorg ervoor dat de moduschakelaar van de C4D TR-controller op draadrad staat.
3. Sluit het micro-uitéinde van de micro-USB-kabel op de C4D TR-controller aan.
4. Sluit het USB-A-uiteinde van de micro-USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op je PC.
5. Druk op de PS-knop.

SUOMI - PLAYSTATION®4:N LANGALINEN KÄYTTÖNOUTTO

1. Kytke PS4™-konsolille virt.*
2. Tarkista, että C4D TR -ohjaimen tilakylky on Langallinen-asennossa.
3. Liitä mikro-USB-kaapelin mikroää C4D TR -ohjaimen.
4. Liitä mikro-USB-kaapelin USB-A-pää PS4™-konsolin USB-porttiin.
5. Paina PS-painiketta.

ČESKÁ VERZE - INŠTALACE PLAYSTATION®4 - KÁBLOVÝ REŽIM

1. Zapněte konzoli PS4™.*
2. Ujistěte se, že prepričaj režimu ovlađavce C4D TR je nastaven na Kablový.
3. Mikro koncovku kablu mikro USB pripojte k ovládaču C4D TR.
4. Koncovku USB-A kablu mikro USB pripojte k volnému portu USB konzoly PS4™.
5. Stiskněte tlačidlo PS.

ESTI - PLAYSTATION®4 JUHTMEGA SEADISTUS

1. Lülitage oma PS4™ konsoli sisse.*
2. Veenduge, et kontrolleri C4D TR režiimilüliti on lükatud juhtmeaga režiimi asendisse.
3. Pistke mikro-USB-kabli mikro-ots kontrolleri C4D TR.
4. Pistke mikro-USB-kabli USB-A-ots mõnda PS4™ vabasse USB-porti.
5. Vajutage PS-i nuppu.

HRVATSKI - POSTAVLJANJE PLAYSTATION®4 S OŽIČENJEM

1. Uključite konzolu PS4™.*
2. Postavite sklopku načina rada kontrolera C4D TR u položaj za žični rad.
3. Priključite mikro kraj mikro USB kabla u kontroler C4D TR.
4. Priključite USB-A kraj mikro USB kabla u dostupni USB priključak NA PS4™.
5. Pritisnite gumb PS.

TÜRKE - PLAYSTATION®4 KABLU KURULUM

1. PS4™ konsolunu açın.*
2. C4D TR Kumanda Modu Anahtar'ın Kablolu olarak ayarlandırıldığını emin olun.
3. Conectati ambutul wireless cu multi USB la un port USB disponibil pe consola PS4™.
4. Conectati cablul USB-A la cablul micro USB la un port USB disponibil pe consola PS4™.
5. PS düğmesine basın.

ITALIANO - CONFIGURAZIONE CABLATA DI PLAYSTATION®4

1. Accendere la consola PS4™.*
2. Verificare che l'interruttore di modalità del controller C4D TR sia impostato su wired.
3. Collegare l'estremità più piccola del cavo micro-USB al controller C4D TR.
4. Collegare l'estremità USB-A del cavo micro-USB a una porta USB disponibile sulla consola PS4™.
5. Premere il pulsante PS.

SVENSKA - PLAYSTATION®4 SLADDANSLUTNA INŠTÄLLNINGAR

1. Slå på din PS4™-konsol.*
2. Kontrollera att omkopplaren för C4D TR Controller är inställd på sladdanslut.
3. Anslut mikro-USB-kabelns mikroänd till C4D TR Controller.
4. Anslut USB-A-änden på mikro-USB-kabeln till en ledig USB-port på PS4™.
5. Tryck på PS-knappen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΝΕΥΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ PLAYSTATION®4

1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα PS4™.*
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας χειριστηρίου C4D TR είναι ρυθμισμένος να λειτουργεί με καλώδιο.
3. Συνδέστε το άκρο micro του καλωδίου micro-USB στο χειριστηριο C4D TR.
4. Συνδέστε το άκρο USB-A του καλωδίου micro-USB σε διαθέσιμο πορτ USB του PS4™.
5. Πιέστε το κουμπί PS.

PO POLSKU - PLAYSTATION®4 — KONFIGURACJA PRZEWOODOWA

1. Włącz konsolę PS4™.*
2. Ustaw się, że przełącznik kontrolera C4D TR jest ustawiony w trybie przewodowym.
3. Podłącz końcówkę mikro kabla mikro USB do kontrolera C4D TR.
4. Podłącz końcówkę USB-A kabla mikro USB do portu USB konsoli PS4™.
5. Naciśnij przycisk PS.

SLOVENČINA - INŠTALACIJA PLAYSTATION®4 - BEZDROTOVÝ REŽIM

1. Zapnite konzolu PS4™.*
2. Ustelite se, že prepričaj režimu ovlađavca C4D TR je nastavljen na Bezdrotový.
3. Pripojte bezdrotový vysielač USB k volnému portu USB konzoly PS4™.
4. Stlačte tlačidlo PS.

LIETUVIŲ - „PLAYSTATION®4“ BEZDROTOVŌS REŽIMAS

1. Įjunkite konsolę PS4™.*
2. Ustovite se, da je prekidač režima kontrolera C4D TR postavljen na bežični režim.
3. Priključite mikro kraj mikro-USB kabla u C4D TR kontroler.
4. Priključite USB-A kraj mikro-USB kabla u dostupan USB port na PS4™ konzoli.
5. Pritisnite PS dugme.

العربية - إعداد جهاز PlayStation®4 اللاسلكي

1. ابدأ تشغيل консول PS4™.*
2. تأكد من إعدادات وضع وحدة التحكم C4D TR على الوضع اللاسلكي.
3. اقترن طرف الميكرو USB من كابل الميكرو USB مع وحدة التحكم C4D TR.
4. اقترن طرف USB-A من كابل الميكرو USB مع منفذ USB متاح في جهاز PS4™.
5. اضغط على زر PS.



ENGLISH - PLAYSTATION®4 WIRELESS SETUP

1. Power on your PS4™ console.*
2. Ensure the C4D TR Controller Mode Switch is set to Wireless.
3. Plug the USB Wireless Transmitter into an available USB port on your PS4™. A blue light will appear on the USB Wireless Transmitter.
4. Press the PS Button.

ESPAÑOL - CONFIGURACIÓN DE PLAYSTATION®4 EN MODO INALÁMBRICO

1. Encienda la consola PS4™.*
2. El conmutador de modo del mando C4D TR debe estar en la posición de uso inalámbrico.
3. Conecte el transmisor inalámbrico USB a un puerto USB disponible en PS4™. Verás una luz azul en el transmisor inalámbrico USB.
4. Pulsa el botón PS.

DANSK - TRÅDLØS TILSLUTNING TIL PLAYSTATION®4

1. Tænd for PS4™-spillekonsollen.*
2. Kontrollér at omskifteren på C4D TR-kontrolleren er sat til trådløs funktion.
3. Sæt den trådløse USB-sender i en ledig USB-port på PS4™.
4. Et blåt lys vises på den trådløse USB-sender.
5. Tryk på PS-knappen.

PO-РУССКИ - НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ ВЕРСИИ PLAYSTATION®4

1. Включите консоль PS4™.*
2. Убедитесь, что переключатель режимов контроллера C4D TR установлен в положение «Беспроводной».
3. Подключите беспроводной USB-передатчик к свободному USB-порту на PS4™. На беспроводном USB-передатчике загорится синий индикатор.
4. Нажмите кнопку PS.

SLOVENČINA - INŠTALACIJA PLAYSTATION®4 - BEZDROTOVÝ REŽIM

1. Zapnite konzolu PS4™.*
2. Ustelite se, že prepričaj režimu ovlađavca C4D TR je nastavljen na Bezdrotový.
3. Pripojte bezdrotový vysielač USB k volnému portu USB konzoly PS4™.
4. Stlačte tlačidlo PS.

LIETUVIŲ - „PLAYSTATION®4“ WIRELESS SETUP

1. Užjunkite konsolę PS4™.*
2. Ustovite se, da je prekidač režima kontrolera C4D TR postavljen na bežični režim.
3. Priključite mikro kraj mikro-USB kabla u C4D TR kontroler.
4. Priključite USB-A kraj mikro-USB kabla u dostupan USB port na PS4™ konzoli.
5. Pritisnite PS dugme.

SLOVENŠČINA - BEŽIČNA POVEZAVA S KONZOLO PLAYSTATION®4

1. Vklopite konzolo PS4™.*
2. Zagotovite, da je stikalo načina delovanja krmilnika C4D TR nastavljeno na bežični način.
3. Priključite oddajnik USB priključite v prostora vrata USB na konzoli PS4™.
4. Na bežičnem oddajniku USB se zavetava modna lučka.
5. Pritisnite gumb PS.

DEUTSCH - KABELBEUGENDE EINRICHTUNG FÜR PLAYSTATION®4

1. PS4™ Konsole einschalten.*
2. Sicherstellen, dass der Modus-Schalter des C4D TR Controllers eingesteckt ist auf „Kabellos“.
3. Den kabellosen USB-Transmitter an einen freien USB-Anschluss der PS4™ anschließen. Dadurch beginnt ein blaues Licht zu leuchten.
4. PS-Taste drücken.

PORTUGUÊS - CONFIGURAÇÃO PLAYSTATION®4 SEM FIOS

1. Ligue a sua consola PS4™.*
2. Certifique-se de que o Computador de Modo do Controlador C4D TR está definido para “Sem fios”.
3. Ligue o Transmissor USB Sem Fios numa porta USB disponível na PS4™. Aparece uma luz azul no Transmissor USB Sem Fios.
4. Prima o botão PS.

NORSK - PLAYSTATION®4, TRÅDLØST OPSETT

1. Slå på PS4™-konsollen.*
2. Kontroller at modusbytteren på C4D TR-kontrolleren er satt til Trådløs.
3. Koble den trådløse USB-senderen til en ledig USB-port på PS4™.
4. Et blått lys vises på den trådløse USB-senderen.
5. Trykk på PS-knappen.

MAGYAR - A PLAYSTATION®4 VEZETÉKES NÉLKÜLI ŐZEMBE HELYZÉSE

1. Kapcsolja be a PS4™ konzolt.*
2. Ellenőrizze, hogy a C4D TR vezérlő űzemdmódszaksolójá vezetékes nélkül űzemeltetve van-e állítva.
3. Csatlakoztassa az USB vezeték nélküli jeladót a PS4™ konzol egyik szabad USB-portjához. Az USB-s vezeték nélküli jeladón kék fény jelenik meg.
4. Nyomja meg a PS-knópot.

UKRAЇNSЬKA - NALASTUVAŅNA BEZDROTOVŌI VERSI PLAYSTATION®4

1. Ukloniti konzolu PS4™.*
2. Perokonajite se, da perokonajite režimi kontrolera C4D TR perokonaj v položajni «Bezdrotovalni».
3. Vstavite mikrokoncu kabla mikro USB v kontroler C4D TR.
4. Pripojite konec USB-A kabla mikro USB do voljnega USB-porta na PS4™.
5. Hitajite na gumb PS.

БЪЛГАРСКИ - БЕЖИЧНО КОНФИГУРИРАНЕ КЪМ PLAYSTATION®4

1. Включете конзолата PS4™ конзола.*
2. Уверете се, че превключвателят за режими на контролера C4D TR е зададен на „Безжична връзка“.
3. Включете микрокрая на микро-USB кабела в C4D TR контролера.
4. Включете USB-A края на микро-USB кабела в наличния USB порт на вашата консол.
5. Натиснете бутона PS.

ROMÂNĂ - CONFIGURATIE WIRELESS PENTRU PLAYSTATION®4

1. Porniți consola PS4™.*
2. Comutatorul pentru modulul controlerului C4D TR trebuie să fie setat pe opțiunea Wireless.
3. Conectați ambutul wireless cu multi USB la un port USB disponibil pe consola PS4™. Emițitorul va afișa o lumină albastră.
4. Apăsăți pe butonul PS.

FRANÇAIS - CONFIGURATION SANS FIL PLAYSTATION®4

1. Allumez votre console PS4™.*
2. Assurez-vous que le commutateur du contrôleur C4D TR est en mode sans fil.
3. Branchez le transmetteur USB sans fil dans un port USB disponible de votre PS4™. Un témoin bleu s'allume alors sur le transmetteur USB sans fil.
4. Appuyez sur le bouton PS.

NEDERLANDS - DRAADLOZE CONFIGURATIE PLAYSTATION®4

1. Zet je PS4™-console aan.*
2. Zorg ervoor dat de moduschakelaar van de C4D TR-controller op draadloos staat.
3. Sluit het draadloze wireless USB-zender op een beschikbare USB-poort van je PS4™ aan. De draadloze USB-zender gaat een blauw lichtje branden.
4. Druk op de PS-knop.

SUOMI - PLAYSTATION®4:N LANGATON KÄYTTÖNOUTTO

1. Kytke PS4™-konsolille virt.*
2. Tarkista, että C4D TR -ohjaimen tilakylky on Langaton-asennossa.
3. Liitä langaton USB-lähetin mikroää C4D TR -ohjaimen.
4. Liitä langaton USB-lähetin näytälä sinistä valoa.
5. Paina PS-painiketta.

ČESKÁ VERZE - INŠTALACE PLAYSTATION®4 - BEZDROTŮVÝ REŽIM

1. Zapněte konzoli PS4™.*
2. Ujistěte se, že prepričaj režimu ovlađavce C4D TR je nastaven na Bezdrotový.
3. Pripojte bezdrotový vysielač USB k volnému portu USB konzoly PS4™.
4. Stiskněte tlačidlo PS.

ESTI - PLAYSTATION®4 JUHTMETA SEADISTUS

1. Lülitage oma PS4™ konsoli sisse.*
2. Veenduge, et kontrolleri C4D TR režiimilüliti on lükatud juhtmeta režiimi asendisse.
3. Pistke USB-raadiosignaali mõnda PS4™ vabasse USB-porti.
4. Vajutage raadiosignaali süütu sinisele tül.
5. Vajutage PS-i nuppu.

HRVATSKI - BEŽIČNO POSTAVLJANJE PLAYSTATION®4

1. Uključite konzolu PS4™.*
2. Postavite sklopku načina rada kontrolera C4D TR u položaj za bežični rad.
3. Priključite USB bežični odašiljač u dostupni USB priključak na konzoli PS4™. Na USB bežičnom odašiljaču zavjetit će plavi indikator.
4. Pritisnite gumb PS.

TÜRKE - PLAYSTATION®4 KABLOSUZ KURULUM

1. PS4™ konsolunu açın.*
2. C4D TR Kumanda Modu Anahtar'ın Kablosuz olarak ayarlandırıldığını emin olun.
3. USB Wireless Verici'yi PS4™'ye bağlayın ve USB bağlantı noktasına takın.
4. PS düğmesine basın.

ITALIANO - CONFIGURAZIONE WIRELESS DI PLAYSTATION®4

1. Accendere la consola PS4™.*
2. Verificare che l'interruttore di modalità del controller C4D TR sia impostato su wireless.
3. Collegare il trasmettitore wireless USB a una porta USB disponibile sulla consola PS4™. Sul trasmettitore wireless USB si accende una spia blu.
4. Premere il pulsante PS.

SVENSKA - PLAYSTATION®4 TRÅDLÖSA INŠTÄLLNINGAR

1. Slå på din PS4™-konsol.*
2. Kontrollera att omkopplaren för C4D TR Controller är inställd på trådlös.
3. Anslut den trådlösa USB-sändaren till en ledig USB-port på PS4™. Ett blått ljus kommer att visas på den trådlösa USB-sändaren.
4. Tryck på PS-knappen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ PLAYSTATION®4

1. Ενεργοποιήστε το console PS4™.*
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας χειριστηρίου C4D TR είναι ρυθμισμένος να λειτουργεί ασύρματα.
3. Συνδέστε το ασύρματο πομπού USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB του PS4™.
4. Μια μπλε φωτεινή λυχνία θα ανάψει στον ασύρματο πομπού USB.
4. Πιέστε το κουμπί PS.

PO POLSKU - PLAYSTATION®4 — KONFIGURACJA BEZPRZEWODOWA

1. Włącz komputer PC.*
2. Ustaw się, że przełącznik kontrolera C4D TR jest ustawiony w trybie bezprzewodowym.
3. Podłącz nadajnik bezprzewodowy USB do portu USB komputera PC.
4. Na nadajniku bezprzewodowym USB zaświeci się niebieska lampka.
5. Naciśnij przycisk PS.

SLOVENČINA - INŠTALACIJA PLAYSTATION®4 - BEZDROTOVÝ REŽIM

1. Zapnite konzolu PS4™.*
2. Ustelite se, že prepričaj režimu ovlađavca C4D TR je nastavljen na Bezdrotový.
3. Pripojte bezdrotový vysielač USB k volnému portu USB konzoly PS4™.
4. Stlačte tlačidlo PS.

LIETUVIŲ - „PLAYSTATION®4“ WIRELESS SETUP

1. Užjunkite konsolę PS4™.*
2. Ustovite se, da je prekidač režima kontrolera C4D TR postavljen na bežični režim.
3. Priključite USB bežični odašiljač u dostupan USB port na PS4™ konzoli.
4. Na USB bežičnom odašiljaču zavjetit će plavi indikator.
5. Pritisnite PS dugme.

العربية - إعداد جهاز PlayStation®4 اللاسلكي

1. ابدأ تشغيل консول PS4™.*
2. تأكد من إعدادات وضع وحدة التحكم C4D TR على الوضع اللاسلكي.
3. اقترن طرف الميكرو USB من كابل الميكرو USB مع منفذ USB متاح في جهاز PS4™.
4. سيظهر مؤشر أزرق على جهاز إرسال USB اللاسلكي.



ENGLISH - PC WIRED SETUP

1. Power on your PC.
2. Ensure the C4D TR Controller Mode Switch is set to Wired.
3. Plug the micro end of the micro-USB cable into an available USB port on your PC.
4. Your PC will automatically read and install drivers enabling the C4D TR Controller for use.

ESPAÑOL - CONFIGURACIÓN DE PC EN MODO CON CABLE

1. Encienda el PC.
2. El conmutador de modo del mando C4D TR debe estar en la posición de uso con cable.
3. Conecta el extremo micro del cable micro USB al mando C4D TR.
4. Conecta el extremo USB-A del cable micro USB a un puerto USB disponible en el PC.
5. El PC leerá e instalará automáticamente los controladores que permitan el uso del mando C4D TR.

DANSK - TRÅDLØS TILSLUTNING TIL PC

1. Tænd for computeren.
2. Kontrollér at omskifteren på C4D TR-kontrolleren er sat til trådløs funktion.
3. Sæt mikrokontakten på mikro-USB-kablet i C4D TR-kontrolleren.
4. Sæt USB-A-afstikket på mikro-USB-kablet i en ledig USB-port på computeren.
5. Computeren registrerer C4D TR-kontrolleren automatisk og installerer de nødvendige drivere.

PO-РУССКИ - НАСТРОЙКА ПРОВОДНОЙ ВЕРСИИ ПК

1. Включите ПК.
2. Убедитесь, что переключатель режимов контроллера C4D TR установлен в положение «Проводной».
3. Подключите микроконцев кабеля microUSB к контроллеру C4D TR.
4. Подсоедините конец USB-A кабеля microUSB к свободному USB-порту на ПК.
5. ПК автоматически выполнит считывание и установку драйверов для использования контроллера C4D TR.

SLOVENČINA - INŠTALACIJA PC - KÁBLOVÝ REŽIM

1. Zapnite počítač.
2. Ustelite se, že prepričaj režimu ovlađavca C4D TR je nastavljen na Kablový.
3. Mikro koncovku kabla mikro USB pripojite k ovládaču C4D TR.
4. Koncovku USB-A kabla mikro USB pripojite k volnému portu USB počítača PC.
5. Vaš počítač automaticky načíta a nainštaluje ovládače umožňujúce používanie ovládača C4D TR.

LIETUVIŲ - KOMPIJTERIO LAIDINĖS ŠARANKA

1. Įjunkite kompiuterį.*
2. Įtaškinkite, kad C4D TR valdiklio režimo jungiklis nustatytas ties laidiniu.
3. Prijunkite „Micro“ USB kabelio „Micro“ galą prie USB prievado ant kompiuterio.
4. Prijunkite „Micro“ USB kabelio USB-A galą prie USB prievado ant kompiuterio.
5. Jūsų kompiuteris automatiškai perskaitys ir įdiegs tvarkykles, kurios leis naudoti C4D TR valdiklį.

SLOVENŠČINA - ŽIČNA POVEZAVA Z RAČUNALNIKOM

1. Vklopite računalnik.*
2. Zagotovite, da je stikalo načina delovanja krmilnika C4D TR nastavljeno na žični način.
3. Konec kabla s priključkom mikro USB priključite v krmilnik C4D TR.
4. Konec kabla mikro USB s priključkom USB-A priključite v prasta vrata USB na računalniku.
5. Vaš računalnik bo samodejno prebral in namestil potrebne gonilnike za uporabo krmilnika C4D TR.

DEUTSCH - KABELBEUGENDE EINRICHTUNG FÜR PC

1. Den PC einschalten.
2. Sicherstellen, dass der Modus-Schalter des C4D TR Controllers eingesteckt ist auf „Kabellos“.
3. Das Mikro-Ende des Mikro-USB-Kabels an den C4D TR Controller anschließen.
4. Das USB-A-Ende des Mikro-USB-Kabels an einen freien USB-Anschluss des PCs anschließen.
5. Der PC erkennt und installiert automatisch die Treiber, die zur Verwendung des C4D TR Controllers erforderlich sind.

PORTUGUÊS - CONFIGURAÇÃO DE PC COM FIOS

1. Ligue o PC.
2. Certifique-se de que o Computador de Modo do Controlador C4D TR está definido para “Sem fios”.
3. Ligue a extremidade micro do cabo micro-USB ao Controlador C4D TR.
4. Conecte a extremidade USB-A do cabo micro-USB numa porta USB disponível no PC.
5. O seu PC irá instalar automaticamente os controladores que permitem a utilização do Controlador C4D TR.

NORSK - PC, KABEL OPSETT

1. Slå på PC-en.*
2. Kontroller at modusbytteren på C4D TR-kontrolleren er satt til Trådløs.
3. Koble mikroenden av mikro-USB-kablet til C4D TR-kontrolleren.
4. Koble USB-A-enden av mikro-USB-kablet til en ledig USB-port på PC-en.
5. PC vil automatisk lese og installere drivere for å klarlegge C4D TR-kontrolleren.

MAGYAR - A SZÁMÍTÓGÉP VEZETÉKES ŐZEMBE HELYZÉSE

1. Kapcsolja be a számítógépet.*
2. Ellenőrizze, hogy a C4D TR vezérlő űzemdmódszaksolójá vezetékes nélkül űzemeltetve van-e állítva.
3. Csatlakoztassa a mikro-USB-kábel mikro USB végét a C4D TR vezérlőhöz.
4. Csatlakoztassa az USB-A végelét a mikro-USB-kábel USB-A végét a számítógép egyik szabad USB-portjához.
- 5

