


**ULTIMATE
EARS™**

PRADĖKIME

KAS YRA PAKUOTĖJE



BOOM 3




„MICRO“ USB LAIDAS

DARBO PRADŽIA


1 ĮJUNKITE GARSIAKALBĮ

Norėdami įjungti savo „BOOM 3“, TRUMPAI PASPAUSKITE maitinimo mygtuką.




2 SUSIEKITE SAVO TELEFONĄ SU GARSIAKALBIU

Norėdami įeiti į siejimo režimą, PALAIKYKITE NUSPAUDĘ „Bluetooth“ mygtuką. Eikite į „Bluetooth“ nustatymus savo telefone ir pasirinkite jungtis prie „BOOM 3“.




NAUDOKITĖS MAGIŠKIUOJU MYGTUKU

MAGIŠKIUOJU MYGTUKU REGULIUOKITE SAVO MUZIKOS ATKŪRIMĄ
Norėdami groti arba pristabdyti, TRUMPAI PASPAUSKITE
Norėdami praleisti takelį, PASPAUSKITE DUKART




ĮKRAUKITE SAVO GARSIAKALBĮ

Norėdami įkrauti USB laidą, ATIDARYKITE VĒDINIMO DANGTELĮ.




PATIKRINKITE AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS LYGĮ

TUO PAČIU METU SPAUSKITE mygtuką „+“ / „-“, kad patikrintumėte akumuliatoriaus įkrovos lygį.




REGULIUOKITE GARSUMĄ

Norėdami padidinti / sumažinti garsumą, paspauskite mygtuką „+“ / „-“.



Taip pat galite įkrauti savo garsiakalbį įstatydami į MAITINIMO įkrovimo stotelę (įsigyjama atskirai).



ATSISIŪSKITE PROGRAMĖLĘ

ATSISIŪSKITE PROGRAMĖLĘ „ULTIMATE EARS“, skirtą „BOOM“ IR „MEGABOOM“, ir ištyrinėkite kitas šaunias funkcijas, tokias kaip ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS nuotoliniu būdu, vienodintuvas, „PartyUp“ ir magiškojo mygtuko nustatymas grojaraščiams.



BOOM & MEGABOOM