


**ULTIMATE
EARS™**

DÅ SÄTTER VI IGÅNG

I FÖRPACKNINGEN



BOOM 3




MIKRO-USB-KABEL

KOM IGÅNG


1 STARTA HÖGTALAREN

KORT TRYCK på strömbrytaren för att starta BOOM 3.




2 PARA IHOP TELEFONEN MED HÖGTALAREN

TRYCK OCH HÅLL NED knappen *Bluetooth®* för att sätta i parningsläge. Gå till inställningarna för *Bluetooth®* på telefonen och välj BOOM 3 för att ansluta.




ANVÄND DEN MAGISKA KNAPPEN

ANVÄND DEN MAGISKA KNAPPEN FÖR ATT KONTROLLERA MUSIKEN
KORT TRYCK för att spela upp och pausa
DUBBELTRYCK för att hoppa över ett spår




LADDA HÖGTALAREN

LYFT VÄDERLOCKET för att ladda med USB-kabeln.




KONTROLLERA BATTERINIVÅ

TRYCK SAMTIDIGT på knapparna "+" / "-" för att kontrollera batterinivån.




JUSTERA VOLYMEN

Tryck på knapparna "+" / "-" för att höja/sänka volymen.



Du kan också ladda din högtalare genom att placera den på POWER UP-laddningsstationen (säljs separat).



LADDA NER APPEN

LADDA NER ULTIMATE EARS BOOM- och MEGABOOM-APPEN för att utforska andra fantastiska funktioner som fjärrstyrning för PÅ/AV, equalizer, PartyUp och användning av den Magiska knappen för att ställa in dina spellistor.

