


ULTIMATE
EARS™

НАЧАЛО

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА



MEGABOOM 3



АДАПТЕР ЗА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ




MICRO USB КАБЕЛ

НАЧАЛО


1 ВКЛЮЧЕТЕ ВИСОКОГОВОРТЕЛЯ

За да включите MEGABOOM 3, натиснете и пуснете бутона на захранването.




2 СДВОЕТЕ ТЕЛЕФОНА СИ С ВИСОКОГОВОРТЕЛЯ

НАТИСНЕТЕ И ЗАДРЪЖТЕ *Bluetooth*® бутона, за да влезете в режим на сдвояване. Преминете до настройките на *Bluetooth*® в телефона ви и за да осъществите връзка, натиснете MEGABOOM 3.




ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА MAGIC

ИЗПОЛЗВАЙТЕ БУТОНА MAGIC, ЗА ДА УПРАВЛЯВАТЕ МУЗИКАТА СИ
За пускане и пауза НАТИСНЕТЕ И ПУСНЕТЕ
За пропускане на песен НАТИСНЕТЕ ДВУКРАТНО




ЗАРЕДЕТЕ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ

За да заредите чрез USB кабела, ПОВДИГНЕТЕ ВРАТИЧКАТА ЗА ВРЕМЕ.




ПРОВЕРЕТЕ НИВОТО НА БАТЕРИЯТА

За да проверите нивото на батерията, НАТИСНЕТЕ ЕДНОВРЕМЕННО бутоната "+" / "-".




НАСТРОЙКА СИЛАТА НА ЗВУКА

За да увеличите/намалите силата на звука, натиснете бутоната "+" / "-".



Можете да заредите високоговорителя и като го поставите на докинг станцията за зареждане в режим ЗАХРАНВАНЕ (продава се отделно).



ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО „THE ULTIMATE EARS BOOM & MEGABOOM“, за да прегледате други страхотни функции от типа на дистанционно ВКЛ./ИЗКЛ., еквайзер, PartyUp, а с помощта на бутоната Magic можете да настройвате плейлистите си.

