

**ULTIMATE  
EARS™**

## SAGATAVOŠANA DARBAM

## IĒPAKOJUMA SATURS



MEGABOOM 3



ĀTRĀS UZLĀDES ADAPTERIS




MICRO-USB KABELIS

## DARBA SĀKŠANA


### 1 IESLĒDZIET SKAĻRUNI

ĀTRI NOSPIEDIET ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu MEGABOOM 3.




### 2 SAVIENOJIET PĀRĪ TĀLRUNI AR SKAĻRUNI

NOSPIEDIET UN TURIET *Bluetooth*\* pogu, lai ieslēgtu režīmu savienošanai pāri. Ejjiet uz *Bluetooth*\* iestatījumiem savā tālrunī un atlasiet MEGABOOM 3, lai izveidotu savienojumu.




## LIETOJĒT MAGIC POGU

LIETOJĒT MAĢISKO POGU, LAI PĀRVALDĪTU MŪZIKU  
ĀTRI NOSPIEDIET, lai atskaņotu un pauzētu  
NOSPIEDIET DIVREIZ, lai izlaistu dziesmu




## UZLĀDĒJIET SAVU SKAĻRUNI

PACELIET AIZSARGAPVALKU, lai veiktu uzlādi, lietojot USB kabeli.




## PĀRBAUDIET AKUMULATORA UZLĀDES LĪMENI

VIENLAICĪGI NOSPIEDIET "+" / "-" pogu, lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni.




## SKAĻUMA REGULĒŠANA

Nospiediet "+" / "-" pogu, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.



Skalruni var arī uzlādēt, ievietojot to POWER UP uzlādes dokā (tiek pārdots atsevišķi).



## LIETOTNES LEJUPELĀDE

LEJUPELĀDĒJIET ULTIMATE EARS BOOM UN MEGABOOM LIETOTNI, lai izpētītu citas lieliskas funkcijas, piemēram, tālvadības IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU, ekvalaizeru, PartyUp un, lietojot Magic pogu, lai iestatītu atskaņošanas sarakstus.

